

Zählerstandsabfrage UTAX CD-116-1120-1125

Zähler anzeigen und drucken


Es ist möglich, die Zähler auf dem *Bedienfeld* anzuzeigen und einen Zählerbericht zu drucken.

Zähler anzeigen

HINWEIS: Der *Ausgabezähler* und der *Scanzähler* können angezeigt werden.


1 Taste **[System Menü / Zähler]** drücken.

2 Mithilfe der Pfeiltasten **▲** oder **▼** die Option *Zähler prüfen* auswählen und **[Eingabe]** drücken.




System Menü / Zähler:
▲ Sprache ▶
Bypass einstellen ▶
▼ → Zähler prüfen ▶

3 Mithilfe der Pfeiltasten **▲** oder **▼** die Option *Ausgabezähler* oder *Zähler wird gescannt* auswählen und **[Eingabe]** drücken.



Zähler prüfen:
→ ① Ende ▶
→ ② Ausgabe zähler ▶
▼ ③ Zähler wird gescannt ▶

4 Mithilfe der Pfeiltasten **▲** oder **▼** die Zähler anzeigen.



Ausgabe zähler:
→ Ende
→ Kopie : 1.234.567
Drucker : 0.001.234

5 Nach dem Anzeigen der Zähler mithilfe der Pfeiltasten **▲** oder **▼** die Option *Ende* auswählen und **[Eingabe]** drücken.

6 Taste **[Reset]** drücken. Die Einstiegsanzeige zum Kopieren wird aufgerufen.